

# *SunLike мте* Bulb ューザーマニュアル

### SunLike



#### 安全上のご注意

- 1. この製品は屋内専用です。屋外で使用しないでください。
- 2. 取り付けや取り外しの前に必ず電源を切ってください。
- 3. 感電防止のため、濡れた手で触れないでください。
- 本製品をソケットもしくは照明器具ホルターにしっかり固定してくだ さい。
- 5. 定格電圧以外の電圧で使用しないでください。
- 6. 直流 (DC) 電源または調光器では使用できません。
- 電源が入っているときや電源を切った直後は本体が熱いので手や肌な どを、ふれないでください。
- 8. 本製品を分解や改造は絶対にしないでください。
- 9. 本製品に異物を入れないでください。
- 10. 湿気、水気のあるところや密閉された照明器具では使用しないでください。

# 各部の名称と製品仕様



- ◆ 製品を使用する前に (Android, iOS)
- 1. アプリをインストールする。
  - App Storeで「SunLike」を検索するか、
  - 右のQRコードからアプリをダウンロードしてください。
- アプリを実行する。
   インストールされたアプリを実行し、「位置情報」を許可します。
- 製品がインストールされている場所にWi-Fi環境があることを確認してください。Wi-Fi環境がない場合、MTEが正常に動作しない可能性があります。
- ◆ アプリ画面の説明
- 1. メイン画面



- ⊖ 設定メニュー
- ⊜ Wi-Fi接続ステータス
- ⊛ UTC 設定
- ④ 照明の状態を表示
- ⑤ UTC設定による現在の時刻表示
- ⑥ NTP server 設定
- ⑦ 製品の明るさ調整
- ⑧ MTE製品のオン/オフ設定
- ⑨ 製品の色調整

2. メイン画面の詳細 (Android, iOS)

⊖ 設定詳細メニュー

- ・ メニューから商品を検索して設定します。
- ・ メニューの詳細については別途記載
- 製品の Wi-Fi 接続ステータス表示
- ⊛ UTC設定
  - ご希望のタイムゾーンに設定できます。(Korea: +09:00)
- ④ 製品状況表示
  - ・ 製品が接続されると、製品の固有 ID が表示されます。
- ⑤ UTC設定による現在の時刻表示
  - ・UTC設定によって、現在の時刻を表示します。
- ⑥ NTP server 設定
  - ・ NTP サーバーを設定します。
- ⑦ 明るさ調整
  - 明るさを調整します。
- ⑧ MTE製品のオン/オフ設定
  - MTE のオン/オフを設定します。
  - オフの時、明るさ調整及び色を選択すると手動モードに切替わります。
  - ・ MTE が作動中に色を選択すると, 手動モードに切替わります。
- ⑨ 製品の色調整
  - ・ MTE 作動時、現在の製品カラーを表示します。
  - カラーを選択すると、選択したカラーに変更され、
     手動モードに切替わります。

- 3. 製品接続 (Android, iOS)
- メイン画面のメニューボタンを押すと、次の画面が表示されます。





• 単独の製品接続設定 (Android)

メニューのSunLike製品ボタンをクリックします。

以下のような画面が表示されます。

SunLike Product

製品検索をクリックすると、周辺のSunLike MTE製品が検索されます。



 検索された製品の中から接続する製品をクリックすると、背景色が黄色 で表示されます。(製品が1つしかない場合は黄色で表示されます。) 黄色の状態で登録ボタンを押すと、登録製品一覧へ移動します。

[注意]検索した製品から接続はできますが、アプリ終了時には選択が解除されます。

一覧に登録した製品はアプリを終了しても、再度アプリを開いたときにそのまま残ります。

 接続する製品をクリックし、下段の接続ボタンをクリックします。製品 が接続されましたら、製品が2回点滅します。製品IDの右側が緑に変わ ると、正常に接続された状態です。



#### アプリユーザーマニュアル 単独製品の接続設定(iOS) SunLike 제품 メニューの SunLike 製品ボタンをクリックします。 以下のような画面が表示されます。 2:02 4 2:02 e 🖬 2:02 🕇 SunLike MTE SunLike Product Settings Settings Wi-Fi 4 ÷ Sunlike Product Wi-Fi nnect your device to Wi-F nect your device to Wi-F Wi-Fi SunLike-RL-V2.0-🔒 🗢 🚺 B40ECFDD7F53 MY NETWORKS Unregistered Product (Displayed when connected to Wi-Fi) Unregistered Product (Displayed when connected to Wi-Fi) IY NETWORKS 🔒 🤶 🚺 MTE-AP SunLike-RL-V2.0-B40ECFDD7F53 MTE-AP 🔒 🗢 🚺 OTHER NETWORK 🔒 🗢 🚺 SunLike-BL8-V2.4D SSKV/ CEO 🔒 🗢 🚺 SunLike-BLv2-7CB94CD9... 🔒 🗢 🧊 Register Disconnect SSKV\_Guest 🔒 🗢 🚺 Register Disconnect SunLike-BLv2-7CB94CDA... A 🗢 🕥 SSKV\_Security **a** ≈ (i) SunLike-RL-V2.0-**≜** ≈ (j) B40ECEDD7E53 SSKV\_Shinwoo 🔒 🤶 🚺 Other... SunLike-BL8-V2.4D 🔒 🗢 🚺 SunLike-BLv2-7CB94CD9... € 🗢 🕦 Ask to Join Networks Off > SunLike-BLv2-7CB94CDA... 🔒 🗢 🕦 vn networks will be joined automatically. If no in networks are available, you will have to ually select a network. Disconnect Delete Disconn Auto-Join Hotspot Ask to Join 🗧 Ask to Join Network Off

iOSではアプリ内で直接製品を検索することはできません。

上部の「設定」>「Wi-Fi」をクリックし、iOSのWi-Fi設定画面から製品を検 索することができます。

Wi-Fiネットワーク一覧の「SunLike」から始まるものがSunLike製品です。 製品をクリックすると、パスワード入力画面が表示されます。初期設定の パスワードは「12345678」です。

Wi-Fiに接続されましたら、上部のSunLike MTEに戻るボタンをクリック すると、アプリに戻りアプリ内で製品が検索できます。

製品の登録と接続は、Androidと同じように進めます。

2:55 🕈	🗢 时	2:03	1 🕆 🕪	2:03	· 🕫 (	<del>50</del> )	2:03 🕈		🕈 😆
← SunLike	Product	÷	SunLike Product	<del>\</del>	SunLike Product		÷	SunLike Product	
Setting > Please conne	ect your device to Wi-Fi.	Settin	g > Please connect your device to Wi-Fi	i. Setting	> Please connect your device to Wi-	ń.	Setting > Plea	ise connect your d	evice to Wi-Fi.
Unregiste (Displayed when Sunt like-RL-V2.0-6	ed Product onnocted to Wi-Fi) 408007007653	(0	Unregistered Product Jisplayed when connected to Wi-Fi)	(Di	Unregistered Product splayed when connected to Wi-Fi)	1.1	U (Displayo	nregistered Produ d when connected	ct to Wi-Fi)
Connect R	ster Disconnect	Cont	nect Register Disconnect	t Conne	et Register Disconne	ct	Connect	Register Registered Produc	Disconnect
Registen	H Product	ক্ত su	Registered Product	₽ Sun	Registered Product	•	중 SunLike-R	L-V2.0-840ECFDD	7763
Connect De	lete Disconnect	Cont	nect Delete Disconnect	t Conn	nt Delete Disconne	ct	Connect WiFiconnec	Delete	Disconnect

製品に接続しメイン画面に戻ると、製品の操作ができます。(Android, iOS)



[注意]OFFボタンを押すと、ライトが消えます。 再度ONボタンを押すと、MTEが作動します。 手動で操作する場合は、OFFの状態で明るさや色を調整し、 手動モードに切り替えます。

• Wi-Fi接続設定(Androidの場合)

メイン画面 🦾 ボタンを押すと、Wi-Fi 検索画面が表示されます。 [注意] ボタンは製品が接続されている場合にのみ有効になります。リストから接続するWi-Fi を選択します。(選択すると背景が黄色に変わります)

選択後、Wi-Fi 設定ボタンを押し、Wi-Fi のパスワードを入力して OK ボタンを押します。設定画面に戻り、Wi-Fi 接続ボタンで接続します。



Wi-Fiボタンを押すとメイン画面に戻り、デバイスがリセットされます。しばらくしてからデバイスを再接続すると、Wi-Fiアイコンが接続済みに変わります。

[注意]Wi-Fiの電波によっては最大1分程度 かかる場合があります。Wi-Fiが不安定な場合は 接続ができない場合があります。



Wi-Fiアイコンに接続表示がされない場合は、IDまたはパスワードが間違っ ていますので、設定画面で再度入力をしてください。メニュー画面のWi-Fi 接続ボタンで設定することもできます。この場合、SSIDの入力も必要です。

WiFi Connection	

← WiFi Connection		
SSID	1	
Password		
Status	Disconnected	
WiFi Connection		

• Wi-Fi 接続設定(iOS)

iOS の場合、アプリ内でWi-Fi を検索することはできません。

接続する Wi-Fi の SSID とパスワードをご確認の上、設定をお願いします。 この製品は Wi-Fi 2.4Ghz でのみ作動するため、2.4GhzのWi-Fi環境が必 要です。製品を接続した状態で、メインメニューに移動し、Wi-Fi 接続ボタ ンを押します。



Wi-Fi ボタンを押すとメイン画面が表示され、製品がリセットされます。 しばらくしてから製品を再接続すると、Wi-Fiアイコンが接続済みに変わり ます。

[注意]Wi-Fiの電波によっては最大1分程度 かかる場合があります。Wi-Fiが不安定な場合は 接続できない場合があります。

Wi-Fiアイコンに接続が表示されない場合は、ID またはパスワードが間違っていることを意味しま す。接続設定を再設定し、IDまたはパスワード を正しく入力してください。右の画面は、正しく 接続された場合の画面です。



• NTP設定 (Android、 iOS)

メイン画面でNTPアドレスを押すと、NTPサ**ーバーの設定画面が表示され** ます。ご希望のアドレス、または接続状態の良いアドレスを選択してくだ さい。

時刻基準を取得するアドレスのため、接続しないと時刻が正しく表示され ません。



• UTC (地域) 設定

メイン画面の地球マーク(UTC)を押すと、UTC(地域)設定画面からご希望の 地域と標準時間帯が設定できます。

地図上の赤いバーを動かして時間単位の設定、下部の丸いスライドバーで 分単位の設定ができます。(5分間隔)



• 季節設定(Android, iOS)

季節設定から日の出と日没の時刻が設定できます。メニューの季節設定ボ タンをクリックします。下記の図のように、春、夏、秋、冬及びユーザー 設定ボタンが表示されます。春~冬は日の出と日没の時刻が固定されてお り、別途時間を設定する場合はユーザー設定から変更することができます。 ユーザー設定の日の出時刻と日没時刻をクリックし、時刻を変更します。

← Season Settings						
Spring	Sunrise Time	Sunset Time				
Spring	06:00	18:00				
Summe	Sunrise Time	Sunset Time				
r	05:00	19:00				
Autum	Sunrise Time	Sunset Time				
n	06:00	18:00				
Winter	Sunrise Time	Sunset Time				
winter	07:00	17:00				
	Sunrise Time	Sunset Time				
User	09:30	16:00				

Season Settings

• グループ設定 (Android, iOS)

本製品はグループ設定により、同時に複数の製品を操作することができま す。1つの空間で複数の製品を使用する場合は、グループ登録で手軽に同 時操作ができます。メニュー画面のグループ設定ボタンを押してください。

Crown Cattings		
Group Settings		
Select Location	<b>A</b> 1	
82#1	-	5か所(1か所に
장소 #2	~	定ができます。
장소 #3	/	と、選択した
	-	さわます 堤口
장소 #4		
장소 #5	~	フイト設定ホ
Select Room	_	- 次のペーシ
	-	鉛筆アイコン
방 #2	<u> </u>	
방 #3	~	59° 🖍
₩ # <b>4</b>		
방 #5	<u> </u>	グループ設定
방 #6	/	
방 #7		
		設定評細を人
방#8	<b>/</b>	接続ができま
방 #9	/	
<b></b>	/	
L		
Lighting Settings Master Conne	ection	

5か所(1か所につき10個の部屋)まで設 定ができます。場所と部屋を選択する と、選択した場所と部屋が黄色で表示 されます。場所と部屋を選択し、 ライト設定ボタンを押します。

Group Settings

鉛筆アイコンを押すと名前が変更でき ます。

グループ設定後、場所と部屋を選択し、 メイン照明接続ボタンを押します。 設定詳細を入力せずにメイン照明への 接続ができます。

[注意] グループ化した製品で、サブ照明で設定された製品は Wi-Fi に 接続できなくなり、メイン照明の操作に連携し作動します。

照明設定ボタンを押すと、下記の製品登録画面が表示されます。(Android)

← Lighting Settings	← Lighting Settings	$\leftarrow$ Lighting Settings		
장소 #1 > 방 #1	장소 #1 > 방 #1	장소 #1 > 방 #1		
Product Scan	Product Scan	Product Scan		
Connectable Product	Connectable Product	Connectable Product		
SunLike-DL6-V2.0-24:94:94:AC:99:DB         M				
SunLike-DL6-V2.0-B4:0E:CF:DD:7F:53				
SunLike-DL6-V2.0-24:94:94:AC:68:67         S				
SunLike-DL6-V2.0-B4:0E:CF:DD:AD:FF				
Connect Register Disconnect	Connect Register Disconnect	Connect Register Disconnect		
Registered Product	Registered Product	Registered Product		
	SunLike-DL6-V2.0-B4:0E:CF:DD:7F:53	Registration		
	SunLike-DL6-V2.0-24:94:94:AC:68:67         S	Are you sure you want to register group?		
	SunLike-DL6-V2.0-B4:0E:CF:DD:AD:FF	Password to connect		
	SunLike-DL6-V2.0-24:94:94:AC:99:DB         M	12345678		
		Password to change		
Connect M/S Remove Disconnect	Connect M/S Remove Disconnect	If developer options are applied		
Registration	Registratio	CANCEL CONFIRM		

製品検索ボタンを押すと、周辺の製品を検索します。

ここで製品を選択し、接続ボタンを押すと、どの製品が選択されているか確認できます。(接続されると2回点滅します) グループ登録したいすべての製品を選択し、下段の登録製品画面に移動します。登録した製品の中からメイン照明として使用する製品を選択し、M/Sボタンを押します。選択した製品のみがメイン照明になり、残りの製品は自動的にサブ照明に設定されます。

メイン照明を選択したら、グループ登録ボタンを押します。グループ登録画 面が表示され、パスワードが設定できます。パスワードを設定しない場合の 初期設定は「12345678」です。設定が完了したら、メイン照明を選択し、接 続ボタンを押して製品に接続します。接続すると、メイン画面で単独製品と 同じように制御および設定できます。サブ照明もメイン照明の設定に従い作 動します。

[注意] Google Wi-Fiポリシーにより検索が制限されるため、製品登録時、 製品毎30秒ずつかかります。設定が完了するまで他の操作をせずにお待ちく ださい。パスワードを忘れた場合はログインできなくなりますので、ご注意 ください。

照明設定ボタンを押すと、下記の図のように製品登録画面が表示されます。 (iOS) アプリ内では製品検索ができないため、製品検索と登録の手順を繰り返 し、全ての製品がリストされるようにしてください。

2:10 🚽 🕆 🗰	2:10 • SunLike MTC		2:10 -	🗢 (asta)	2:54 🛩	* 15
← Lighting Settings	Settings Wi-Fi	Edit	< Settings W	1-Fi Edit	← Lighting	Settings
Setting > Please connect your device to Wi-Fi.	Wilteri				Setting :- Please connec	t your device to Wi-Fi.
장소 #1 > 방 #1	SunLike- V BLv2-ZCB94CDA3AA1	🖷 🖛 🕦	Wi Hi		R + +1 - H +1	
Connectable Products			<ul> <li>SunLike- BLv2-7CB94CD9</li> </ul>	DEF1 🚔 🕸 🚯	Connectable	e Products
💎 SunLike-RL-V2.0-840ECFDD7F53 🔤 💭	NY NETWORKS				SunLike-RL-V2.0-84	
	MTE-AP	≜ ∞ 🛈	MY NETWORKS		SunLike-BLv2-7CB9	
	SunLike- BLv2-7CB94CD9DEF1	e 🗢 🕕	MIE-AP	∎ ⇔ 🛈		
	Suplike-PL-V2.0-		SunLike-RL-V2.0- B40ECFDD7F53	<b>4</b> 🗢 🕕	- Suncike BLV	
Connect Register Disconnect	B40ECEDDZE53	<b>▲</b> ≠ (1)			Connect Rega	ter Disconnect
Registered Produst	OT FER NETWORKS		OTHER NETWORKS		Registered	Product
	SSKV/ CEO	a ≠ (i)	SSKV/_CEO	••••		
	SSKV Guest	A = 0	SSKV_Quest	• ÷ (j)		
			SSKV_Security	▲ ★ (1)		
	oolor oli	••••	SSKV_Shinwoo	• = (1)		
Connect Main/Sub Delete Disconnect	sarv_shinwbo	••••	SunLike-BL8-V2.4	4D 🔒 🗢 🕤		
Group Registration	SUBLIKA-BI S-V2/41	• • • •	Suni ike- BLv2-7CB94CDA	3AA1 🖷 🗢 🕦	Connect Main/Sub	Delete Disconnect
	other		Other		Group Reg	istration
		_				
2:54 🕈 🗢 🚧	2:11 🕈	🗢 🚧	2:11 🛷	🗢 🕪	2:11 🕈	🗢 🚧
← Lighting Settings	Lighting Settings	•	← Lighting	j Settinge	← Lighting 8	lettings
Setting > Please connect your device to Wi-Fi.	Setting > Please connect your o	Sevice to WI-FI.	Setting > Please conne	ect your device to Wi-Fi.	Setting > Please connec	t your device to Wi-Fi.
장소 #1 > 방 #1	장소 #1 > 빋 #1		장소 #1 > 빙 #1		장소 #1 > 빋 #1	
Connectable Products	Connectable Produ	cts	Connectab	ole Products	Connectable	Products
			Group Re	rgistration		
			Are you sure you a	want to register the		
			Connection Password			
Connact Register Disconnect	Connect Register	Disconnect	12345678	et	Connect Regis	ter Disconnect
Registered Product	Registered Produc	et	Change Password		Registered	Product
SunLike-RL-V2.0-B40ECF0D7F63 M3	SunLike-RL-V2.0-B40ECFD	D7F53 M3 ()	-		SunLike-RL-V2.0-84	0ECF007F53 MS
Sunt ike-RLv2-708940090551	Suplike-BLv2-7CB94CD42		Cancel		Supt ike-BLv2-7089	
	-		- Guilence Deve 700		¢ dantene berr 7005	
SunLike-BLv2-CDA2AA1	SunLike-BLv2-7CB94CD9D		SunLike-BLv2-7CB	9400906F1 50 0	Su BLv2-7C89	CD9DEF1 But
Connect Man/Sub Delete Disconnect	Connect Main, del	te Disconnect	Connect Main/Sub	Delete Disconnect	Connect Main/Sub	Delete Disconnect
Group Registration						
	Group Revistratio	in	Group Re	egistration	Group Reg	istration

製品を選択後、接続ボタンを押すと、どの製品が選択されているか確認できま す。(接続されると2回点滅します。)

グループ化したい製品を選択し、下部の登録製品一覧に移動します。

登録した製品の中からメイン照明として使用したい製品を選択します。選択した製品のみがメイン照明となり、残りは自動的にサブ照明として設定されます。 メイン/サブの設定が完了したら、グループ登録ボタンを押します。グループ登録決定画面が表示され、パスワードを設定することができます。パスワードを設定しない場合は初期設定で

「12345678」で登録されます。設定が完了しましたら、メイン照明を選択し、 接続ボタンを押して製品に接続します。製品に接続されると、メイン画面で制 御や設定を進めることができます。サブ照明もメイン照明の設定に連携し、作 動します。

[注意]パスワードを忘れると接続できなくなりますので、ご注意ください。

自然光テスト(Android, iOS)

本製品は日の出から日没までの自然光をチェックすることができます。 この機能により、日の出から日没までの光の変化を感じることができます。 メニュー画面の自然光テストボタンを押してください。



下記のようにテスト画面が表示され、開始を押すと製品のライトが消灯し、 日の出から日没までのライトが約30秒間表示されます。テストは開始後、 約30秒で終了し、終了するとテスト開始前の色と明るさに戻ります。テス トを中止する場合は、終了ボタンを押してください。

[注意]テスト中はメイン画面は操作できず、テスト終了後に操作できる ようになります。テストが終了するまで待機、もしくは終了ボタンでテス トを終了します。グループ化された照明の場合、メイン照明のみテストし ます。\_\_\_\_\_



• 工場出荷時設定にリセット (Android, iOS)

アプリで製品が接続されると、下部の再起動ボタンと初期化ボタンが有効 になります。

- 再起動:設定はそのままで製品のみ再起動
- 初期化:すべての設定をリセットして再起動

初期化を実行すると、すべての設定がリセットされますのでご注意ください。

グループ設定の場合、グループ解除ボタンでグループを解除し、初期化されます。サブ照明もべて初期化され、Wi-Fiの検索が使えるようになります。



パスワ**ードをお忘れの場合や、**アプリに登録されたデバイスがない場合は、 製品に接続された電源ボタンで初期化できます。

電源ボタンでの初期化 :

電源を一旦オフにし、オンと同時に3 秒以内にON/OFFボタンを 3回押すと初期化されます。

# 製品証明書

Name of the device	SunLike MTE Bulb
Manufacturer / Country of manufacture	Dixon Technologies (INDIA) Limited / India
Model name	SPJB-70E2XJX8-DXTC
KC Certification	Safety certification number : SU11755-24001 Compliance registration number : R-R-DiX- SPJB-70E2XJX8
Date of manufacture	Separately marked on the product
After-sales service number	1566-2771

